

IHB23B Cineblue – Système d'enceinte Bluetooth sans fil 2.1 avec caisson de basses

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Observez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau.
6. Nettoyez seulement l'unité avec un chiffon sec.
7. N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.
8. Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, fours ou autres appareils (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.
9. Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée possède deux broches, une étant plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède une troisième broche de mise à la terre. Cette troisième broche permet de garantir votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète.
10. Les cordons électriques doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant et aux points de sortie de l'appareil.
11. Utilisez seulement les pièces/accessoires du fabricant.
12. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les arrêts brutaux, la force excessive ou les surfaces inégales peuvent provoquer la chute de l'appareil et de son support.
13. Confiez l'entretien de l'appareil à du personnel spécialisé. Une réparation est nécessaire lorsque l'unité est endommagée, le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, un liquide a été renversé sur l'unité ou un objet est tombé à l'intérieur de l'unité, l'unité a été exposée à l'eau ou à la pluie, l'unité ne fonctionne pas normalement ou a subi une chute.



Avertissements de la FCC

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle installation. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demander assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

Avertissements supplémentaires

- L'unité ne doit pas être exposée aux éclaboussures et égouttements et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'unité.
- La fiche du cordon d'alimentation permet de mettre l'unité hors tension, celle-ci doit rester facilement accessible en cours d'utilisation. Pour entièrement mettre hors tension l'unité, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant murale.
- N'exposez pas les piles à une source de chaleur excessive telle que les rayons de soleil, les flammes et sources de chaleur similaires.
- Le marquage Attention figure sur le panneau arrière de l'unité.
- Les précautions figurent sur le panneau arrière de l'unité.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- **ATTENTION :** Afin de prévenir tout risque d'électrocution, insérez TOTALEMENT LA LARGE BROCHE DANS LA PLUS GROSSE FENTE.
 - **AVERTISSEMENT :** Afin de réduire les risques d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie et l'humidité.
 - **ATTENTION :** L'utilisation de commandes ou d'optimisations autres que celles spécifiées dans ce manuel peut causer une dangereuse exposition aux radiations.
 - **AVERTISSEMENT :** Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
 - **AVERTISSEMENT :** Ne placez pas cette unité directement sur des surfaces de meubles dont la finition serait douce, poreuse ou sensible. Car, comme tout composé caoutchouc à base d'huiles, les pieds pourraient laisser des traces ou des tâches à l'endroit où ils sont posés. Nous recommandons d'utiliser une protection comme un linge ou un morceau de verre entre l'unité et la surface pour réduire le risque de dégat et/ou de tache.
 - **AVERTISSEMENT :** L'utilisation de cette unité en présence de lumières fluorescentes peut causer des interférences lors de l'utilisation de la télécommande. En cas de dysfonctionnement, éteignez les sources de lumière fluorescentes, car celles-ci pourraient en être la cause.
 - **ATTENTION :** Un danger d'explosion est présent lorsque les piles sont remplacées de manière incorrecte. Remplacez seulement les piles par des piles de type équivalent.
 - **AVERTISSEMENT :** Charger des piles alcalines dans l'unité peut causer une explosion. Utilisez seulement des piles rechargeables NiMH.
 - **AVERTISSEMENT :** La pile, les piles et la batterie ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive tel que le soleil, le feu, ou toute autre source de chaleur similaire.
 - **AVERTISSEMENT :** Les piles Lithium ion, comme toutes les autres piles rechargeables, sont recyclables et doivent être jetées avec vos déchets ménagers. Contactez votre municipalité pour obtenir des conseils sur les moyens de disposition et de recyclage dans votre région. N'incinerez pas vos piles, car celles-ci peuvent exploser.
 - **AVERTISSEMENT :** Danger d'électrocution – N'ouvrez pas.
- La fiche du cordon d'alimentation permet de mettre l'unité hors tension, celle-ci doit rester facilement accessible en cours d'utilisation. Pour mettre l'unité hors tension, débranchez complètement la fiche du cordon d'alimentation.

Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.

Ne mélangez pas des piles alcalines, standards (carbone-zinc) et rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).



AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'électrocution, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE) DE L'UNITÉ. AUCUN COMPOSANT RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR N'EST PRÉSENT DANS L'UNITÉ. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole de l'éclair fêlé dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, et qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de maintenance et de réparation dans la documentation jointe au produit.




Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation séparant les tensions dangereuses des pièces accessibles.


Paramètres

Alimentation

Alimentation secteur : Câble d'alimentation AC intégré



Introduction




Connexions haut-parleur

Entrées audio RCA

Aigus
Tournez pour régler les aigus.

Volume
Tournez pour régler le volume.

Basse
Tournez pour régler les basses.



Indicateur de couplage

Source


Appuyez sur cette touche pour circuler entre les modes Bluetooth et entrée de ligne.

Alimentation

Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre l'unité.

Coupler

Appuyez pour démarrer le couplage.



Paramètres



Installation du Bluetooth

Coupler un appareil Bluetooth pour la première fois

1. Allumez l'unité en appuyant sur le bouton **Alimentation**.
L'Indicateur de couplage clignotera rapidement en bleu.
Lors du couplage, restez à 3 pieds de l'unité.
2. A l'aide des contrôles de l'appareil d'origine sur votre appareil Bluetooth, sélectionnez "IHB23" dans vos paramètres Bluetooth pour coupler.
Si votre appareil nécessite un mot de passe, entrez le mot de passe par défaut "0 0 0 0".
Référez-vous au manuel de l'utilisateur de l'appareil en question pour les instructions concernant le découplage et la déconnexion d'appareils Bluetooth.
3. Une fois correctement couplé et connecté, **l'indicateur de couplage** affichera une lumière bleue continue.
Après le couplage initial, l'unité restera couplée à moins d'être découplée manuellement par l'utilisateur ou effacée du fait d'une réinitialisation de l'appareil.
Si votre appareil venait à se découpler ou que vous n'arriviez plus à le connecter, répétez les étapes ci-dessus ou appuyez sur la touche Coupler pour recommencer le processus de couplage.

Connecter les haut-parleurs


Connecter les haut-parleurs fournis sur les connexions haut-parleur correspondante sur l'arrière du système sonore.



Utilisation des entrées audio RCA

Nécessite un câble audio 3,5 mm vers RCA (inclus).

1. Branchez le câble audio RCA dans les entrées audio RCA sur le système de haut-parleur et dans une sortie audio 3,5 mm sur une source audio.
2. Utilisez les contrôles d'origine sur la source audio connectée pour lire, mettre en pause et commander l'audio.



Utiliser le Bluetooth

Jouer de l'audio sans fil

1. Suivez les instructions pour Coupler un appareil Bluetooth.
2. Utilisez les contrôles de l'appareil Bluetooth connecté pour jouer sélectionner une piste.
3. Pour lire ou mettre en pause la piste sélectionnée, utilisez les contrôles d'origine de l'appareil Bluetooth connecté.
4. Les pistes audio jouées sur l'appareil Bluetooth connecté seront alors diffusées par les haut-parleurs.



Ayuda Internacional

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at: www.iLiveElectronics.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en www.iLiveElectronics.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur www.iLiveElectronics.com