

FR182R Radio del Tiempo y AM/FM de NOAA con linterna y farol

Advertencias FCC

Advertencia: Los cambios o modificaciones en esta unidad no expresamente aprobados por la parte responsable de su cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado, hallándose que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 del Reglamento FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencias de radio que, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales a la comunicación por radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que las interferencias no se darán en una instalación particular. Si este equipo causara interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, animamos al usuario a intentar corregir las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o recoloque la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma o circuito distinto del usado para la conexión del receptor.
- Consulte a su distribuidor o un técnico experto en radio/TV para que le ofrezcan ayuda.

Advertencias adicionales


- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras, y no coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre este.
- El enchufe principal se emplea como dispositivo de desconexión, y deberá permanecer accesible y operativo durante su uso. Para desconectar el aparato por completo de la red de suministro, desenchúfelo de la toma de corriente.
- No exponga las pilas a un calor excesivo, como el de la luz solar, un fuego, etc.
- Las indicaciones de precaución están localizadas en la parte posterior e inferior del aparato.
- La información sobre la marca está localizada en la parte posterior o inferior del aparato.

Introducción y preparación

Alimentación por pila


Se necesitan 4 pilas del tipo AA (no incluidas)

No mezcle pilas nuevas con pilas usadas.
No mezcle pilas alcalinas con estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.)



Volume


Gire el dial para encender la radio y subir o bajar el volumen.



Tuning

Gire el dial para sintonizar la radio.

Line In




AM/FM/WB

Ajuste el interruptor para seleccionar entre los modos de radio AM, FM y WB.

Linterna/Farol

Ajuste el interruptor para seleccionar entre los modos Linterna, Desactivado, Farol y Sirena.



Radio

Reproducción de radio AM/FM

1. Seleccione la posición AM o FM del interruptor AM/FM/.
2. Gire el dial Volume para encender la radio y ajustar el volumen deseado.
3. Gire el dial Tuning para sintonizar la radio.

*Hay una antena AM integrada en la unidad.
Para mejorar la recepción de radio AM,
reoriente la posición de la unidad.*

Banda de ondas

Reproducción de banda de ondas

1. Seleccione la posición WB del interruptor AM/FM/WB.
2. Gire el dial Volume para encender la radio y ajustar el volumen deseado.
3. Gire el dial Tuning para sintonizar una de las frecuencias de banda de ondas indicadas.

*For a list of which areas receive
which frequency, visit [http://www.
weather.gov/nwr/nwrbr.htm](http://www.weather.gov/nwr/nwrbr.htm).*


Entrada de audio de 3,5 mm

Uso de Line In

Se necesita un cable de audio de 3,5mm (no incluido).

1. Abra la tapita de goma y conecte un cable de audio de 3,5mm a la toma Line In y a la salida de audio de un reproductor MP3 u otro dispositivo de audio.
2. Gire el dial Volume para encender la unidad y ajustar el volumen deseado.
3. Utilice los controles nativos del reproductor MP3 u otra fuente de audio conectada a la radio para reproducir su audio en la unidad.

Asegúrese de desconectar el cable de audio de 3,5mm (no incluido) cuando no lo esté usando.



Ayuda internacional

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at:

www.weather-x.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en

www.weather-x.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur

www.weather-x.com

Para obtener información sobre la garantía y la última versión de esta Guía del Usuario, visite www.weather-x.com
Servicio de atención al cliente: 1-888-999-4215, Asistencia por Email: prodinfo@dpiinc.com, Email partes: partsinfo@dpiinc.com
Copyright © 2012 Digital Products International (DPI, Inc.) El resto de marcas que aquí aparezcan pertenecen a sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.