

INFORMATIONS SUR NOTRE SOCIÉTÉ

Site Internet: www.iLiveElectronics.com

**Adresse Email pour les pièces
détachées:** prodinfo@dpiinc.com

Adresse Email pour l'assistance:
partsinfo@dpiinc.com

Service Clients: 1-888-999-4215



GARANTIE

Pour des informations sur la garantie et la version la plus récente de ce manuel, rendez-vous sur: **www.iLiveElectronics.com**

COUPLER UN APPAREIL BLUETOOTH

- » Allumez l'unité en appuyant sur le bouton Alimentation/couplage pendant 4 secondes. L'indicateur clignotera en rouge et bleu.
- » Lors du couplage, restez à 3 pieds de l'unité.
- » A l'aide des contrôles de l'appareil d'origine sur votre appareil Bluetooth, sélectionnez IAHB24 dans vos paramètres Bluetooth pour coupler.
- » Si votre appareil nécessite un mot de passe, entrez le mot de passe par défaut 0000 .
Référez-vous au manuel de l'utilisateur de l'appareil en question pour les instructions concernant le découplage et la déconnexion d'appareils Bluetooth.
- » Après le premier couplage, l'unité restera couplée sauf si découplée manuellement par l'utilisateur. Si des problèmes surviennent avec le couplage, répétez la procédure ci-dessous.

LECTURE AUDIO

- » Suivez les instructions pour coupler un appareil Bluetooth.
- » Utilisez les contrôles de l'appareil Bluetooth connecté pour jouer sélectionner une piste.
- » Pour lire ou mettre en pause la piste sélectionnée, utilisez les contrôles d'origine de l'appareil Bluetooth connecté ou appuyez sur la touche Alimentation/ Lecture/Pause/Haut-parleur/Couplage.
- » Les pistes audio jouées sur l'appareil Bluetooth connecté seront alors diffusées par les haut-parleurs.

UTILISER LE HAUT-PARLEUR

- » Suivez les instructions pour coupler un appareil Bluetooth.
- » Lorsque vous recevez un appel, une sonnerie sera émise par les haut-parleurs.
- » Appuyez sur la touche Alimentation/Lecture/Pause/Haut-parleur/Couplage pour accepter l'appel ou acceptez l'appel avec les contrôles d'origine de l'appareil connecté.
- » L'appel reçu par l'appareil connecté sera alors diffusé par les haut-parleurs.
- » Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche Alimentation/Lecture/Pause/Haut-parleur/Couplage ou terminez l'appel avec les contrôles d'origine de l'appareil connecté.
- » Pour rappeler le dernier numéro composé, appuyez sur la touche Alimentation/Couplage deux fois.

ASSISTANCE INTERNATIONALE

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at:

www.iLiveElectronics.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en:

www.iLiveElectronics.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur: **www.iLiveElectronics.com**



Écouteurs Bluetooth sans fil

Guide d'utilisation pour le modèle IAHB24 v975-01

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- **AVERTISSEMENT** : Pour prévenir le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité.
- **AVERTISSEMENT** : Ne placez pas cette unité directement sur des surfaces de meubles dont la finition serait douce, poreuse ou sensible. Car, comme tout composé caoutchouc à base d'huiles, les pieds pourraient laisser des traces ou des taches à l'endroit où ils sont posés. Nous recommandons d'utiliser une protection comme un linge ou un morceau de verre entre l'unité et la surface pour réduire le risque de dégât et/ou de tache.
- **AVERTISSEMENT** : L'alimentation principale ou un appareil de raccordement sert de sectionneur, le sectionneur doit toujours rester en état de marche.

Remarque: Cet appareil utilise une batterie interne lithium ion rechargeable, qui devrait fonctionner sur toute la durée de vie de l'appareil. S'il vous semble que la batterie n'est plus opérationnelle après plusieurs essais de chargement, contactez le 1-888-999-4215 pour de l'assistance.

Ne démontez jamais l'unité et n'essayez pas d'enlever la batterie car cela pourrait provoquer une fuite de substance électrolytique.

AVERTISSEMENTS DE LA FCC

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B ; en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

installation. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause


des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

SPÉCIFICATIONS

- » Compatible Bluetooth v3.0
- » Prend en charge le profil A2DP (profil de distribution audio avancé)
- » Contrôle de volume digital
- » Microphone intégré
- » Pilote : 30mm
- » Port USB pour le rechargement de batterie
- » Portée sans-fil : 33 pieds
- » Alimentation par batterie CC : batterie rechargeable à ion lithium intégrée
- » Durée de vie de la batterie : Environ 6 heures
- » Inclus:
 - 2 protections d'oreille en tissu
 - Câble USB
 - Poche de transport


COMMANDES



.....

Port de chargement

Microphone



INDICATEUR DEL

État

Indicateurs

.....
ALLUMER

.....
Lumière bleue clignotante

.....
ÉTEINDRE L'APPAREIL

.....
Pas de lumière

.....
CHARGEMENT

.....
Lumière rouge continue

.....
CHARGEMENT TERMINÉ

.....
Pas de lumière

.....
MODE DE COUPLAGE

.....
Lumières rouge et bleue clignotante

.....
FAIBLE PUISSANCE

.....
Bip sonore du haut-parleur

ALIMENTATION SUR BATTERIE

L'unité doit être chargée avant l'utilisation.

Temps de chargement initial : environ 3 heures.

Durée de la batterie : approximativement 6 heures en lecture audio.

- » Connectez le câble USB fourni sur le port USB sur un ordinateur alimenté ou sur un appareil de chargement pour recharger. Chargez entièrement avant utilisation.
- » L'indicateur de batterie affichera une lumière rouge lors du chargement, et s'éteindra lorsque le chargement sera terminé.